

① Első használat előtt

Öblítsd le az edényt langyos vízzel,
mosd el mosogatószerrel, majd töröld
szárazra egy kendővel.

② Használat

Melegítsd fel az edényt alacsony
vagy közepes lángon, majd add hozzá
a kiválasztott olajat vagy zsiradékot.
Ne melegítsd hosszasan üresen, mert
enyhe elszíneződés keletkezhet (ami
nem befolyásolja a használhatóságot).

A forró edények kezeléséhez
használd edényfogót vagy
konyharuhát.

Az egyenletes felmelegedés
érdekében olyan főzőzónán
használd, amely méretben illik
az edényhez.

Főzéshez mindenféle konyhai eszköz
használható, de elsősorban fa vagy
műanyag eszközöket ajánlunk.

③ Ápolás és karbantartás

Főzés vagy sütés után csak akkor
mosd el az edényt, ha már kihűlt –
a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt
az alja eldeformálódhat vagy akár el is
repedhet.

Ha valami odakozmált, áztasd be,
majd puha ronggyal vagy kefével
tisztítsd meg. Ne használd fém
dörzsit!

Makacs szennyeződések
eltávolításához szóda-bikarbóna
vagy durva só is használható.

→ A tapadásmentes bevonatú
edényeket nem ajánlott
mosogatógépben tisztítani.

→ Az edényt ne használd
mikrohullámú sütőben!

CZ

zakaznici@fabini.cz
+420 228 227 216
www.fabini.cz

HU

info@fabini.hu
+36 1 445 1737
www.fabini.hu

SK

zakaznici@fabini.sk
+421 222 205 161
www.fabini.sk

NL

support@fabini.nl
+31 970 1026 5362
www.fabini.nl

FABINI brand s.r.o.
IČ: 07 06 51 32