

Használati utasítás - SZÉKEK

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASD EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! A használati útmutatót őrizd meg későbbi használatra, és add át a következő felhasználónak is! FIGYELEM! A termék nem való gyermekek kezébe! Ez a termék nem játék és nem játékra készült! Ne helyezd a terméket hőforrás vagy nyílt láng közelébe! A biztonsági előírások be nem tartása nemcsak az emberek egészségének veszélyeztetését, hanem anyagi károkat, illetve a termék károsodását is eredményezheti!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Csak a szabadban használható!
- A termék nem gyerekjáték! Ügyelj arra, hogy a bútorral ne játsszanak a gyerekek!
- Az általános használaton kívül ne használd másra. A bútor nem alkalmas üzlethelyiségekbe.
- Mindig csak sík és szilárd felületre helyezd, és megfelelően rögzítsd a szél ellen.
- A terméken végzett bármilyen módosítás veszélyes lehet, ezért ne végezz módosításokat vagy változtatásokat a terméken!
- Soha ne helyezd a bútort tűz, hőszugárzó, szálló szikra stb. közelébe.
- Szeles idő esetén vagy vihar előtt a bútort megfelelően rögzítsd a felborulás ellen.
- Soha ne ülj vagy feküdj csak a termék szélére, és ne hintázz rajta! Sérülésveszély!
- Soha ne helyezz forró tárgyakat, például gyertyát, lámpát, hőforrást, vízforralót stb. a bútor közelébe.
- Ne lépd túl a termék terhelhetőségét. A túlsúly miatti termék-károsodásért és személyi sérülésért felelősséget nem vállalunk.

FIGYELMEZTETÉS!

- A csomagolóanyagokat, elsősorban a műanyag zacskókat tartsd a gyermekektől távol! Fulladásveszély!
- A csomagolóanyagot megfelelő módon semmisítsd meg!

KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS

- A bútort puha, nedves ruhával töröld le, ne használj agresszív tisztítószeret vagy súrolószeret.
- Ha nem használod a bútort, vagy rossz idő esetén, véd a nedvesség, sérülés, elmozdulás vagy felborulás ellen.
- Használaton kívül mindig takard le a bútort védőfóliával.
- Ellenőrizd, és rendszeresen enyhén kend be a szerkezet részeit. Sérülés, felület- vagy fedőfesték kopás, stb. esetén a sérült területeket új, megfelelő bevonattal javítsd ki, így a korrózió megelőzhető.
- Szezonon kívül a bútort száraz, biztonságos és jól szellőző helyen érdemes tárolni. Tárolás előtt a széket meg kell szárítani vagy hagyni kell alaposan megszáradni, és csak száraz állapotban eltenni.
- Ha nem légáteresztő fóliába csomagolod a bútort, páralecsapódás léphet fel.

- Az anyag vagy szerkezet színtartósságának napfény hatására bekövetkező változása normális jelenség, nem képezheti reklamáció tárgyát.
- A bútort kizárólag -15 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárold és használd (közvetlen napfény alatti hőmérséklet). Ellenkező esetben károk léphetnek fel.

KÖRNYEZETVÉDELEM, HULLADÉKFELDOLGOZÁS

- A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolást - a környezetbarát újrahasznosítás érdekében - hulladékgyűjtő helyekre kell leadni.
- A használt termékeket, készülékeket ne dobd a háztartási hulladék közé!
- A terméket jóváhagyott újrahasznosító helyen vagy települési hulladéklerakó helyen vagy gyűjtőudvaron dobd ki.
- Tartsd be az érvényes előírásokat! Ha segítségre van szükséged, keress fel egy hulladékgyűjtő céget.
- Az összes csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsd. Az így leadott termékeket vagy készülékeket a környezetet nem károsító módon összegyűjtik, szétszedik és újbóli használatra készítik elő.