

① Első használat előtt

Öblítsd le az edényt langyos vízzel, vagy mosd el enyhe mosogatószerrel, majd töröld szárazra egy kendővel.

② Használat közben

Főzéshez mindig használj legalább egy kevés olajat vagy zsiradékot, hogy megóvd a tapadásmentes bevonatot. Ajánlott fa vagy műanyag konyhai eszközöket használni. Kerüld a fémeszközöket, dörzsszivacsokat és súrolószereket.

A felforrósodott fogantyúkhöz használj edényfogót vagy konyharuhát.

Az egyenletes melegítés érdekében olyan főzőzónán használd, amely méretben illik az edényhez.

③ Ápolás és karbantartás

A tapadásmentes bevonat élettartamának meghosszabbítása érdekében időnként kend be az edény belső felületét egy vékony réteg olajjal, enyhén melegítsd fel, hagyd kihűlni, majd töröld ki.

Csak akkor mosd el az edényt, ha már kihűlt – a hirtelen hőmérséklet-változás az alj deformálódását okozhatja.

Az edények egymásra helyezésekor használj szilikon védőbetétet, hogy elkerüld a karcolásokat és horpadásokat.

→ Az edény mosogatógépben is mosható, de a kézi mosogatás ajánlott.

→ Ne használd mikrohullámú sütőben!

→ A sütőben való maximálisan biztonságos hőmérséklet: 180 °C.

CZ

zakaznici@fabini.cz
+420 228 227 216
www.fabini.cz

HU

info@fabini.hu
+36 1 445 1737
www.fabini.hu

SK

zakaznici@fabini.sk
+421 222 205 161
www.fabini.sk

NL

support@fabini.nl
+31 970 1026 5362
www.fabini.nl

FABINI brand s.r.o.
IČ: 07 06 51 32