

Beyond Portable/Detachable Desk Fan/Light™

Quick User Manual

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ITALIANO

ESPAÑOL


PORTUGUÊS

Thank you for your purchase of the Gingko Beyond Portable Detachable Desk Fan/ Light. Please read the instruction manual carefully to achieve the best performance of this product.




Product Content

1x Beyond Portable Detachable
Desk Fan/ Light



1x Fan stand and base



1x Instruction manual
booklet



1x Remote control




1x Type C USB charging
cable






In order to use the fan as a desk fan/light, you will have assemble the fan to the base by following the below instruction:

1. Located the mounting socket on the bottom of your fan and carefully fasten the mounting screw on the stand to the mounting socket on the fan. Turn clockwise to fasten the fan or anticlockwise to loosen it.
2. You can also turn the rubber mount piece on the base to further tighten the fan to stand.




To use it as a hanging fan/light, loosed the fan to the base by turning anticlockwise. Please ensure you have a secure surface before hanging the fan and letting go to avoid any damage.








Product Operation By Using Remote Control

Please note the remote control can only be used when the fan is turned on.


 Standby: Press to set the fan on standby mode, if you don't use the fan for a long period of time then you will have to press the power button on the fan and switch the fan on in order to use the remote control.

 ,  Wind speed setting: Press  to increase the Wind Speed or press  to lower wind speed. There are 4 wind speed in total:

- Low Wind
- Medium Wind
- Strong Wind
- Natural Wind (Rotates between Low Wind and Strong Wind)


 Light Switch: Press to turn light ON and OFF.


Note: The remote control is also magnetic so it will attach to centre panel of the fan.








Product operation by using the button on the fan


Press the  button once on the back of the fan to turn it ON, the wind speed will be on low speed as default.


Press  once again to change to wind speed to Medium.

Press  once again to change to wind speed to High.

Press  once again to change to wind speed to Natural Wind Speed (Rotating between low and high wind speed).

Press  once again to turn the fan on.

LONG Press  to turn the light ON or OFF.






Product Charging Instructions

The product usually arrives 70% charge, however, please fully charge before using for the first time by following the below instruction:

- 1) Take the USB charging cable out from box underneath product.
- 2) Connect the USB charging cable to any USB plug adapter with a 5V output i.e. a smartphone charger or a USB port on the computer.
- 3) Carefully connect it to the charging port on the product.

Charging Light: Blinking Red when Charging, Solid Red when Fully Charged

LED charging
Indication light




USB Type C
charging port



Product Cleaning Instruction

You may use a dry cloth to clean the exterior and the fan blade.

You can open the fan casing by removing the 2 screws on the back of the fan and then turn anti-clockwise to open the case. However do NOT have direct contact with water as this product is not water proof.





Warranty

This product is covered under one year manufacturer warranty starting from the date of purchase. Within the warranty period, any repair service or components replacement will be provided for free. Warranty does not apply to the following circumstances:

- 1) Product failure due to improper use, misuse, drops, abuse, alteration, faulty installation, power line surge or modification.
- 2) Product failure due to acts of nature such as natural disaster, fire, flood, or casualty.
- 3) Any damage caused to the charging port by user error is not covered by the manufacturer warranty.

Product Care

- 1) Heavy drop or misuse of this product could cause damage to the exterior and the product.
- 2) You may use a damp cloth to clean the exterior and the fan blades however do not have direct contact with water as this product is not water proof.
- 3) Close supervision is necessary when this fan is used near children, the elderly and pets.
- 4) Do not touch the fan with hand or hard object before the fan stops moving.
- 5) Please keep the product out of direct sunlight, water mist, humidity or dirt.
- 6) Only use 5V USB charging adaptors (Not included) to charge this product.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Beyond Portable Mobiler Schreibtischventilator mit integrierter Leuchte von Gingko entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um die bestmögliche Produktleistung zu erzielen.

Lieferumfang:

Im Lieferumfang enthalten sind ein Beyond Portable Mobiler Schreibtischventilator mit integrierter Leuchte, ein USB-Kabel des Typs C, eine magnetische Fernbedienung und eine Bedienungsanleitung.

Produktmontage:


Um den Ventilator als Tischventilator/-leuchte zu verwenden, müssen Sie den Ventilator wie unten beschrieben an seiner Basis befestigen:




- 1) Suchen Sie den Befestigungssockel an der Unterseite Ihres Ventilators und befestigen Sie die Befestigungsschraube des Ständers vorsichtig am Befestigungssockel des Ventilators. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um den Ventilator zu befestigen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- 2) Sie können für zusätzlichen Halt auch die Gummihalterung am Sockel drehen.


Um ihn als Hängeventilator/Deckenleuchte zu verwenden, lösen Sie den Ventilator durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn von seinem Sockel. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über einen sicheren Untergrund verfügen, bevor Sie den Ventilator aufhängen und loslassen, um Schäden zu vermeiden.

Bedienung des Produkts mithilfe der Fernbedienung:

Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung nur dann funktioniert, wenn der Ventilator auch eingeschaltet ist.

 **Standby:** Drücken Sie diese Taste, um den Ventilator in den Standby-Modus zu versetzen. Wenn Sie den Ventilator über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, müssen Sie die Einschalttaste am Ventilator drücken, um den Ventilator einzuschalten und die Fernbedienung nutzen zu können.

 ,  **Einstellung des Windstroms:** Drücken Sie auf  , um den Windstrom

Zu erhöhen, oder auf  um den Windstrom zu verringern. Es gibt insgesamt 4 Windstärken:


- niedriger Wind
- mittlerer Wind
- starker Wind
- natürlicher Wind (bewegt sich zwischen niedrigem Wind und starkem Wind)





Lichtschalter: Drücken, um das Licht ein- und auszuschalten.


Hinweis: Die Fernbedienung ist ebenfalls magnetisch, sodass sie an der mittelplatte des Ventilators befestigt werden kann.

Die Bedienung des Produkts erfolgt über die Taste am Ventilator:


Drücken Sie einmal die Taste  auf der Rückseite des Ventilators, um ihn einzuschalten; Der Windstrom ist standardmäßig Niedrig.


Drücken Sie noch einmal  , um den Windstrom auf Mittel zu ändern.

Drücken Sie noch einmal  , um den Windstrom auf Hoch zu schalten.

Drücken Sie noch einmal  , um den Windstrom auf den natürlichen Windstrom zu ändern (zwischen niedrigem und hohem Windstrom).

Drücken Sie noch einmal  , um den Ventilator einzuschalten.

Drücken Sie LANG auf  , um das Licht AN oder AUS zu schalten.



Anleitung zum Aufladen:

Das Produkt wird in der Regel zu 70 % aufgeladen geliefert. Bitte laden Sie es vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

- 1) Nehmen Sie das USB-Ladekabel aus der Verpackung.
- 2) Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen beliebigen USB-Steckeradapter mit einem 5-V-Ausgang an, z. B. an ein Smartphone-Ladegerät oder an einen USB-Anschluss am Computer.
- 3) Schließen Sie es vorsichtig an den Ladeanschluss des Produkts an.

Ladelicht: Rot blinkend beim Aufladen, durchgehend rot, wenn vollständig aufgeladen

Anleitung zur Reinigung:

Sie können ein trockenes Tuch verwenden, um das Äußere und die Ventilatorblätter zu reinigen. Sie können das Lüftergehäuse öffnen, indem Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite des Lüfters entfernen und diesen dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Gehäuse zu öffnen. Allerdings darf es NICHT direkt mit Wasser in Berührung kommen, da dieses Produkt nicht wasserdicht ist.

Garantie und Produktpflege:

Garantie

Dieses Produkt verfügt über eine einjährige Garantie des Herstellers, die mit dem Kaufdatum des Produkts beginnt. Während der Laufzeit der Garantie werden jegliche Reparaturdienste und Ersatzteilwechsel gratis ausgeführt. In den folgenden Fällen gilt die Garantie nicht:

- 1) Produktversagen aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch, Stürzen, Abänderung, fehlerhafter Installation, Überspannung oder Modifikation.
- 2) Produktversagen aufgrund von Naturereignissen wie Naturkatastrophen, Feuer, Überschwemmung oder Unfällen.
- 3) Jeglicher Schaden am Ladeanschluss, der durch den Verwender verursacht wurde, ist nicht von der Garantie des Herstellers gedeckt.

Produktpflege

- 1) Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder es unsachgemäß verwenden, kann das Gehäuse und das Gerät beschädigt werden.
- 2) Sie können ein feuchtes Tuch verwenden, um das Äußere und die Ventilatorblätter zu reinigen. Sie können die Ventilatorblätter und das Gehäuse öffnen, indem Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite des Gehäuses lösen.
- 3) Wenn dieser Ventilator in der Nähe von Kindern, älteren Menschen und Haustieren verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- 4) Berühren Sie das Gebläse nicht mit der Hand oder einem harten Gegenstand, bevor das Gebläse aufgehört hat, sich zu bewegen.
- 5) Bitte schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wasserdampf, Feuchtigkeit und Schmutz.
- 6) Verwenden Sie nur 5-V-USB-Ladeadapter zum Laden (diese sind nicht inkludiert), um das Produkt aufzuladen.

Nous vous remercions d'avoir acheté le ventilateur/lampe de bureau portable et détachable Beyond de Gingko. Pour garantir des performances optimales, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de ce produit.

Contenu du produit :

Comprend un ventilateur de bureau portable et détachable Beyond, un câble USB de type C, une télécommande magnétique et un livret d'instructions.

Assemblage du produit :


Afin d'utiliser le ventilateur comme ventilateur/lampe de bureau, il vous faudra monter le ventilateur sur le socle en suivant les instructions ci-dessous :





- 1) Repérez la douille de montage sur la partie inférieure de votre ventilateur et fixez soigneusement la vis de montage du socle à la douille de montage du ventilateur. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
- 2) Vous pouvez également tourner la pièce de montage en caoutchouc sur le socle base pour fixer davantage le ventilateur au socle.

Pour l'utiliser comme ventilateur/luminaire suspendu, démontez le ventilateur du socle en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que la surface est solide avant de suspendre le ventilateur et de le relâcher afin d'éviter tout dommage.


Contrôler le produit au moyen de la télécommande :

Notez que la télécommande ne peut être utilisée que lorsque le ventilateur est allumé.

 Veille : appuyez sur ce bouton pour mettre le ventilateur en mode veille si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Vous devrez alors appuyer sur le bouton d'alimentation du ventilateur et le mettre en marche pour pouvoir utiliser la télécommande.


 ,  Réglage de la vitesse de ventilation : Appuyez sur  pour augmenter la vitesse de ventilation ou appuyez sur  pour la diminuer. Il y a 4 vitesses de ventilation au total :

- Ventilation faible
- Ventilation moyenne
- Ventilation forte
- Ventilation naturelle (alternance entre faible et forte)

 Interrupteur de la lampe : appuyez dessus pour l'allumer et l'éteindre.


Remarque : la télécommande est également magnétique et se fixe sur le panneau central du ventilateur.

Contrôler le produit au moyen du bouton situé sur le ventilateur :


Appuyez une fois sur le bouton  situé à l'arrière du ventilateur pour l'allumer, la vitesse de la ventilation sera faible par défaut.


Appuyez une nouvelle fois sur  pour passer à la vitesse moyenne.

Appuyez une nouvelle fois sur  pour passer à la vitesse élevée.

Appuyez une nouvelle fois sur  pour passer à la vitesse naturelle (alternance entre vitesse faible et élevée).

Appuyez une nouvelle fois sur  pour mettre le ventilateur en marche.

Appuyez LONGUEMENT sur  pour allumer ou éteindre la lumière.



Instructions de chargement :

Ce produit est généralement livré chargé à 70 %. Veuillez toutefois le charger complètement avant de l'utiliser pour la première fois conformément aux instructions ci-dessous :

- 1) Sortez le câble de charge USB de la boîte située sous le produit.
- 2) Connectez le câble de charge USB à n'importe quel adaptateur de prise USB avec une sortie 5V, comme un chargeur de smartphone ou un port USB sur l'ordinateur. Branchez-le avec précaution sur le port de charge du produit.

Voyant de charge : rouge intermittent pendant la charge, rouge fixe lorsque la charge est complète.

Instructions de nettoyage :

Vous pouvez utiliser un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur et les pales du ventilateur. Il est possible d'ouvrir le boîtier du ventilateur en retirant les 2 vis situées à l'arrière du ventilateur, puis en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce produit n'étant pas étanche, veillez à ce qu'il n'entre PAS en contact direct avec l'eau.

Garantie et entretien du produit :

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie fabricant d'un an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, tout service de réparation ou de remplacement de composants sera fourni gratuitement. La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- 1) Défaillance du produit due à une utilisation inappropriée ou abusive, une chute, un endommagement, une altération, une installation défectueuse, une surtension ou une modification.
- 2) Défaillance du produit due à des phénomènes naturels tels que catastrophe naturelle, incendie, inondation ou accident.
- 3) Tout dommage causé au port de charge par une erreur de l'utilisateur n'est pas couvert par la garantie du fabricant.

Entretien du produit

- 1) Une chute lourde ou une mauvaise utilisation de ce produit peut l'endommager de façon interne comme externe.
- 2) Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur et les pales du ventilateur. Il est possible d'ouvrir les pales et le boîtier du ventilateur en desserrant les 2 vis à l'arrière du boîtier. Ce produit n'étant pas étanche, veillez à ce qu'il n'entre pas en contact direct avec l'eau.
- 3) Il convient d'exercer une surveillance étroite lorsque ce ventilateur est utilisé à proximité d'enfants, de personnes âgées ou d'animaux domestiques.
- 4) Ne touchez pas le ventilateur avec la main ou un objet dur avant que le ventilateur ne s'arrête de bouger.
- 5) Conservez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil, de la vapeur d'eau, de l'humidité et de la saleté.
- 6) N'utilisez que des adaptateurs de charge USB de 5V (non inclus) pour charger ce produit.

Grazie per aver acquistato il ventilatore/luce da tavolo portatile removibile Gingko Beyond. Leggere attentamente il manuale di istruzioni per ottenere le migliori prestazioni da questo prodotto.

Contenuto della confezione:

Include un ventilatore da tavolo portatile removibile Beyond, un cavo USB di tipo C, un telecomando magnetico e un libretto di istruzioni.

Assemblaggio del prodotto:

Per utilizzare il ventilatore come ventilatore/luce da tavolo, è necessario assemblare il ventilatore alla base seguendo le istruzioni riportate di seguito:


1. Individuare la presa di montaggio sul fondo del ventilatore e fissare con cura la vite di montaggio del supporto alla presa di montaggio del ventilatore. Ruotare in senso orario per fissare la ventola o in senso antiorario per allentarla.





2. È anche possibile ruotare il supporto in gomma sulla base per serrare ulteriormente la ventola al supporto.

Per utilizzarlo come ventilatore/lampada a sospensione, allentare il ventilatore alla base ruotandolo in senso antiorario. Per evitare danni, si raccomanda di assicurarsi di avere una superficie sicura prima di appendere il ventilatore e di rilasciarlo.


Funzionamento del prodotto con il telecomando:

Si ricorda che il telecomando può essere utilizzato esclusivamente quando il ventilatore è acceso.

 In attesa: Se non si utilizza il ventilatore per un lungo periodo di tempo, è necessario premere il pulsante di accensione del ventilatore e accenderlo per poter utilizzare il telecomando.


 ,  Impostazione della velocità di rotazione dell'aria: Premere  per aumentare la velocità dell'aria o premere  per ridurre la velocità dell'aria. Sono disponibili in totale 4 velocità:


- Aria debole
- Aria media
- Aria forte
- Aria naturale (ruota tra aria debole e aria forte)


 Interruttore della lampada: Premere ON per accendere e OFF spegnere la lampada.


Note: Il telecomando è anche magnetico e si fissa al pannello centrale del ventilatore.

Funzionamento del prodotto mediante il pulsante sul ventilatore:


Premere  una volta il pulsante sul retro del ventilatore per accenderlo; la velocità dell'aria sarà bassa come impostazione predefinita.


Premere  ancora una volta per cambiare la velocità dell'aria a Media.

Premere  ancora una volta per cambiare la velocità dell'aria a Forte.

Premere  ancora una volta per cambiare la velocità dell'aria a Velocità naturale dell'aria (che ruota tra bassa e forte velocità dell'aria).

Premi  ancora una volta per accendere il ventilatore.

Premere  A LUNGO ON oppure OFF per accendere o spegnere la lampada.



Istruzioni per la ricarica:

Il prodotto arriva solitamente con il 70% di carica; tuttavia, prima di utilizzarlo per la prima volta, si consiglia di caricarlo completamente seguendo le istruzioni riportate di seguito:

- 1) Estrarre il cavo di ricarica USB dalla scatola posta sotto il prodotto.
- 2) Collegare il cavo di ricarica USB a qualsiasi adattatore USB con uscita a 5 V, ad esempio un caricabatterie per smartphone o una porta USB del computer.
- 3) Collegarlo con cautela alla porta di ricarica del prodotto.

Luce di ricarica: Rosso lampeggiante quando è in carica, rosso fisso quando è completamente carico

Istruzioni per la pulizia:

Per pulire l'esterno e le pale del ventilatore è possibile utilizzare un panno asciutto; è possibile aprire l'involucro del ventilatore rimuovendo le 2 viti poste sul retro del ventilatore e ruotando in senso antiorario per aprire la cassa. In ogni caso **NON** far entrare il prodotto in contatto diretto con l'acqua poiché non è impermeabile.

Garanzia e cura del prodotto:

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di un anno del produttore a partire dalla data di acquisto. Le riparazioni o le sostituzioni di componenti entro il periodo di garanzia sono gratuite. La garanzia non è valida nelle seguenti circostanze:

- 1) Guasti del prodotto dovuti a uso improprio, cattivo uso, cadute, abuso, alterazione, installazione difettosa, sovratensione della linea elettrica o modifica
- 2) Guasti del prodotto dovuti a eventi naturali come disastri, incendi, inondazioni o incidenti.
- 3) Un eventuale danno alla porta di ricarica causato da un errore da parte dell'utente non è coperto dalla garanzia del produttore.

Cura del prodotto

- 1) Una forte caduta o un uso improprio di questo prodotto potrebbe danneggiare le parti esterne e il prodotto stesso.
- 2) Per pulire l'esterno e le pale del ventilatore è possibile utilizzare un panno umido. È possibile aprire le pale del ventilatore e la cassa allentando le 2 viti poste sul retro della cassa, ma evitando il contatto diretto con l'acqua in quanto questo prodotto non è impermeabile.
- 3) È necessaria un'attenta supervisione quando il ventilatore viene utilizzato in prossimità di bambini, anziani e animali domestici.
- 4) Non toccare la ventola con le mani o con un oggetto duro prima che la ventola si sia fermata.
- 5) Tenere il prodotto al riparo dalla luce diretta del sole, dall'acqua nebulizzata, dall'umidità o dalla sporcizia.
- 6) Utilizzare esclusivamente adattatori di ricarica USB da 5 V (non inclusi) per caricare questo prodotto.

Gracias por comprar el Gingko Beyond Portable Detachable Desk Fan/ Light. Lea detenidamente el manual de instrucciones para conseguir el mejor rendimiento del producto.

Contenido del producto:

Incluye un Beyond Portable Detachable Desk Fan, un cable USB de tipo C, un mando a distancia magnético y un manual de instrucciones.

Funcionamiento del producto:


Para utilizar el ventilador como ventilador/luz de escritorio, deberá montar el ventilador en la base siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:




- 1) Localice el orificio de montaje en la parte inferior del ventilador y fije con cuidado el tornillo de montaje del soporte al orificio de montaje del ventilador. Gire hacia la derecha para ajustar el ventilador o hacia la izquierda para soltarlo.
- 2) También puede girar la pieza de montaje de goma en la base para apretar aún más el ventilador al soporte.


Para utilizarlo como ventilador/luz colgante, suelte el ventilador de la base girándolo hacia la izquierda. Asegúrese de que dispone de una superficie segura antes de colgar el ventilador y ponerlo en marcha para evitar cualquier daño.

Funcionamiento del producto con el mando a distancia:


Tenga en cuenta que el mando a distancia solo puede utilizarse cuando el ventilador está encendido.

 Modo de espera: Pulse para poner el ventilador en modo de espera, si no utiliza el ventilador durante un largo periodo de tiempo tendrá que pulsar el botón de encendido del ventilador y encenderlo para poder utilizar el mando a distancia.

 ,  Ajuste de intensidad: Pulse  para aumentar la intensidad


o  para reducirla. El ventilador tiene 4 intensidades:


- Baja
- Media
- Alta
- Natural (alterna entre intensidad baja y alta)


 Interruptor de la luz: Pulse para encender o apagar la luz.


Nota: El mando a distancia también es magnético, por lo que se fijará al panel central del ventilador.


Funcionamiento del producto mediante el botón del ventilador:


Pulse  una vez el botón de la parte posterior del ventilador para encenderlo, la intensidad del viento será Baja por defecto.


Pulse  una vez más para cambiar la intensidad a Media.

Pulse  una vez más para cambiar la intensidad a Alta.

Pulse  una vez más para cambiar la intensidad a Intensidad natural (rotación entre intensidad baja y alta).

Pulse  una vez más para apagar el ventilador.

Pulse  prolongadamente para encender o apagar la luz.



Instrucciones de carga:

El producto suele llegar con un 70 % de carga. No obstante, antes de utilizarlo por primera vez, cárguelo por completo siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:

- 1) Saque el cable de carga USB de la caja que se encuentra debajo del producto.
- 2) Conecte el cable de carga USB a cualquier adaptador de enchufe USB con una salida de 5 V, es decir, un cargador de smartphone o un puerto USB del ordenador.
- 3) Conéctelo con cuidado al puerto de carga del producto.

Luz de carga: Rojo intermitente cuando se está cargando, rojo fijo cuando está completamente cargado

Instrucciones de limpieza:

Puede utilizar un paño seco para limpiar el exterior y las aspas del ventilador, puede abrir la carcasa del ventilador quitando los 2 tornillos de la parte posterior del ventilador y girando hacia la izquierda para abrir la carcasa. Sin embargo, recomendamos que el producto no tenga contacto directo con el agua ya que no es resistente al agua.

Garantía y cuidado del producto

Garantía

Este producto está garantizado por el fabricante durante un periodo de un año desde la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, cualquier servicio de reparación o reemplazo de componentes será gratuito. La garantía no se aplica bajo las siguientes circunstancias:

- 1) Fallo del producto debido a un uso inadecuado, caída, maltrato, alteración, instalación defectuosa, sobretensión o modificación de la línea eléctrica.
- 2) Fallo del producto debido a fenómenos de la naturaleza, como un desastre natural, un incendio, una inundación o un accidente.
- 3) Cualquier daño causado al puerto de carga por error del usuario no está cubierto por la garantía del fabricante.

Cuidado del producto

- 1) Las caídas fuertes o el uso inadecuado de este producto podrían causar daños en el exterior y al producto.
- 2) Puede utilizar un paño seco para limpiar el exterior y las aspas del ventilador, puede abrir la carcasa del ventilador quitando los 2 tornillos de la parte posterior del ventilador y girando hacia la izquierda para abrir la carcasa. Sin embargo, recomendamos que el producto no tenga contacto directo con el agua ya que no es resistente al agua.
- 3) Es necesaria una estrecha vigilancia cuando este ventilador se utilice cerca de niños, ancianos y animales domésticos.
- 4) No toque el ventilador con la mano o con un objeto duro antes de que deje de moverse.
- 5) Mantenga el producto alejado de la luz solar directa, agua nebulizada, humedad o suciedad.
- 6) Utilice solamente adaptadores de carga USB de 5 V (no incluido) para cargar este producto.

Agradecemos a aquisição da Luz/Ventoinha de secretária amovível para além de portátil Gingko. Leia o manual de instruções cuidadosamente para obter o melhor desempenho deste produto.

Conteúdo do produto:

Este inclui uma Ventoinha de secretária amovível para além de portátil, um cabo USB de Tipo C, um comando magnético e um folheto com manual de instruções.

Montagem do produto:


Para usar a ventoinha como ventoinha/luz de secretária, terá de montar a ventoinha na base seguindo as instruções abaixo:





- 1) Localize a tomada de montagem na parte inferior da ventoinha e aperte cuidadosamente o parafuso de montagem no suporte à tomada de montagem na ventoinha. Rode para a direita para prender a ventoinha ou para a esquerda para a soltar.
- 2) Também pode rodar a peça de montagem de borracha na base para apertar ainda mais a ventoinha para ficar em pé.

Para usá-la como um ventoinha/luz suspensa, solte ventoinha na base rodando para a esquerda. Certifique-se de ter uma superfície segura antes de pendurar a ventoinha e soltá-la para evitar danos.


Funcionamento do produto utilizando o comando:

Tenha em atenção que o comando só pode ser utilizado quando a ventoinha estiver ligada.

 Modo de espera: Pressione para definir a ventoinha no modo de espera, se não utilizar a ventoinha durante um longo período de tempo, terá de pressionar o botão ligar/desligar na ventoinha e ligar a ventoinha para utilizar o comando.


 ,  Configuração da velocidade do vento: Pressione  para aumentar a velocidade do vento ou pressione  para diminuir a velocidade do vento. Existem 4 velocidades de vento no total:


- Vento baixo
- Vento médio
- Vento forte
- Vento natural (alterna entre vento baixo e vento forte)


 Interruptor de luz: Pressione para LIGAR e DESLIGAR a luz.


Nota: O comando também é magnético, por isso será anexado ao painel central da ventoinha.


Funcionamento do produto utilizando o botão na ventoinha:

Pressione o botão  uma vez na parte traseira da ventoinha para a ligar, a velocidade do vento estará em baixa velocidade como padrão.


Pressione  mais uma vez para mudar a velocidade do vento para Média.

Pressione  mais uma vez para mudar a velocidade do vento para Alta.

Pressione  mais uma vez para mudar a velocidade do vento para Velocidade natural do vento (alternando entre velocidade baixa e alta).

Pressione  mais uma vez para ligar a ventoinha.

Pressione  LONGAMENTE para LIGAR ou DESLIGAR a luz.



Instruções de carregamento:

O produto normalmente chega com carga de 70%, contudo, carregue totalmente antes de utilizar pela primeira vez seguindo as instruções abaixo:

- 1) Retire o cabo de carregamento USB da caixa por debaixo do produto.
- 2) Ligue o cabo de carregamento USB a qualquer adaptador de tomada USB com uma saída de 5V, ou seja, um carregador de smartphone ou uma porta USB no computador.
- 3) Ligue-o cuidadosamente à porta de carregamento no produto.

Luz de carregamento: Vermelho intermitente ao carregar, vermelho sólido quando totalmente carregado

Instruções de limpeza:

Pode utilizar um pano seco para limpar o exterior e as pás da ventoinha, pode abrir a caixa da ventoinha removendo os 2 parafusos na parte de trás da ventoinha e, em seguida, rodar para a esquerda para abrir a caixa. No entanto, NÃO entre em contacto direto com a água, pois este produto não é impermeável.

Garantia e cuidado do produto:

Garantia

Este produto é coberto por uma garantia do fabricante de um ano a começar da data de compra. Dentro do período de garantia, qualquer serviço de reparação ou substituição dos componentes será feito de forma gratuita. A garantia não se aplica às seguintes circunstâncias:

- 1) Falha do produto devido a utilização imprópria, utilização indevida, quedas, abuso, alteração, instalação defeituosa, aumento ou modificação da linha de energia
- 2) Falha do produto devido a atos da natureza, como desastre natural, incêndio, inundação ou acidente.
- 3) Qualquer dano causado na porta de carregamento por erro do utilizador não é coberto pela garantia do fabricante.

Cuidados do produto

- 1) Uma queda grande ou a má utilização deste produto pode causar danos no exterior e no produto.
- 2) Pode utilizar um pano húmido para limpar o exterior e as pás da ventoinha, pode abrir a pá da ventoinha e a caixa soltando os 2 parafusos na parte de trás da caixa, no entanto, não coloque em contacto direto com a água, pois este produto não é impermeável.
- 3) É necessária uma supervisão rigorosa quando esta ventoinha é utilizada perto de criança, idosos e animais de estimação.
- 4) Não toque na ventoinha com a mão ou um objeto rígido antes que pare de se mover.
- 5) Mantenha o produto afastado da luz solar direta, bruma, humidade ou poeira.
- 6) Utilize apenas adaptadores de carregamento USB de 5V (não incluídos) para carregar este produto.

If you have any further queries about this product,
please feel free to get in touch with us at
customerservices@gingkodesign.co.uk



Unit C23c, Holly Farm Business Park, Kenilworth,
CV8 1NP, United Kingdom

Copyright ©Gingko Design Ltd

www.gingkodesign.com

Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Design Ltd
All rights registered
Made in China

